vicini

VAPORIZADOR DE ROUPAS COMPACTO

VCL-003

Manual de Instruções

Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem de sua residência.
- O uso impróprio do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia.
- Não coloque o aparelho dentro d'água ou de quaisquer outros líquidos. Risco de choque elétrico.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- Para se prevenir contra queimaduras, não toque as superfícies quentes do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso, antes de limpá-lo ou quando estiver colocando ou retirando as peças removíveis.
- Em caso de fio rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda, suspenda o uso. Nestes casos, leve-o a um posto autorizado de assistência técnica.
- Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Nunca utilize o aparelho com o reservatório de água vazio.
- Espere que o aparelho esfrie o suficiente entre cada uso, evitando assim o superaquecimento.
- Antes de guardar o aparelho, aguarde até que o mesmo esfrie.
- Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao produto, choque elétrico ou ferimentos.

Não obstrua a saída do vapor.

Nunca aponte o bocal na direção de pessoas ou animais.

Não toque o bocal de vapor durante o uso, pois este esquenta.

COMPONENTES

1. Bocal de vapor
2. Tampa do reservatório de água
3. Botão Liga/Desliga (ON/OFF)
4. Alça
5. Reservatório de água
6. Escova para tecido
7. Removedor de fiapos

INFORMAÇÕES DE USO

- Sempre direcione o Botão Liga/Desliga para "OFF" antes de conectar ou desconectar o aparelho na tomada.
- Não ligue o aparelho antes de encher o reservatório de água.
- Nunca ultrapasse o limite máximo do nível de água indicado no reservatório
- Não encha o reservatório com água quente.
- Não encha o reservatório com qualquer outro líquido que não seja água pura.
- Não incline o aparelho para baixo, pois o bocal de vapor pode liberar água.

USANDO O VAPORIZADOR DE ROUPAS

1. Encha o reservatório de água: Desenrosque a tampa localizada na parte superior do aparelho, encha-o de água e em seguida feche a tampa.

Não ultrapasse a quantidade de água máxima permitida indicada no aparelho.

Para prolongar a vida útil de seu aparelho recomendamos o uso de água destilada ou filtrada. Não utilize qualquer outro líquido que não seja água pura.

2. Ligue o aparelho na tomada e em seguida acione o Botão Liga/Desliga para a posição "ON".

O uso do aparelho com o reservatório de água vazio pode danificá-lo.

3. O aparelho começará a liberar vapor após aproximadamente 2 minutos.

4. Aproxime o bocal de vapor à roupa e passe lentamente em movimento de cima para baixo até remover os amassados.

O aparelho poderá liberar água pelo bocal. Evite inclinã-lo para baixo.

Caso acabe a água, desligue o aparelho. Aguarde 5 minutos e encha o reservatório novamente.

5. Ao terminar de usar o aparelho, direcione o Botão Liga/Desliga para a posição "OFF" e retire o plugue da tomada.

DICAS DE USO

1. Pendure a roupa em um cabide e passe o bocal de vapor verticalmente de cima para baixo.
2. Após passar o bocal de vapor sobre a roupa, alise-a com a mão.
3. Repita o processo até que o tecido esteja passado e sem dobras.
4. Tecidos mais pesados podem precisar de algumas aplicações até que se obtenham os resultados desejados.
5. Seja cuidadoso ao aplicar sobre tecidos delicados, pois o vapor em excesso pode danificá-los.
6. Para remover amassados mais resistentes, aplique nos dois lados do tecido.
7. Encaixe a escova ou o removedor de fiapos para a remoção de amassados mais resistentes e fiapos, respectivamente. Mas antes, desligue o aparelho e espere o bocal de vapor esfriar.



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica.
2. Deixe o aparelho esfriar completamente (no mínimo 30 minutos).
3. Remova a água remanescente no reservatório de água através da tampa que se encontra na parte superior do aparelho.
4. Enxágue o reservatório com água fresca e remova-a em seguida.
5. Guarde o aparelho e seus acessórios em local fresco e seco.

Nota: Nunca insira o aparelho em água.

REMOVENDO RESÍDUOS MINERAIS DO VAPORIZADOR

Uma característica comum deste tipo de aparelho é o acúmulo de resíduos minerais causado pela alta quantidade de minerais encontrados na água. O acúmulo destes resíduos pode causar o entupimento do aparelho e prejudicar seu desempenho.
Recomendamos que o procedimento descrito abaixo seja realizado mensalmente para evitar o acúmulo desses resíduos minerais:

1. Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica.
2. Espere o aparelho esfriar completamente.
3. Encha o reservatório com metade de água e metade de vinagre

Se preferir, utilize um funil para evitar que a mistura caia sobre o aparelho

Respeite o volume máximo permitido indicado no visor do reservatório.

4. Aguarde 40 minutos.
5. Esvazie o reservatório, escoando a mistura pela abertura da tampa.
6. Repita o mesmo procedimento com água limpa até que o cheiro do vinagre desapareça.
7. O processo de remoção de resíduos está finalizado. Utilize o seu vaporizador de roupas normalmente.

Nunca ligue o aparelho durante o processo de remoção de resíduos minerais descrito acima.

A melhor maneira de evitar o acúmulo de resíduos minerais é utilizar água destilada ou filtrada.

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
- O aparelho não está ligando; - O aparelho não está fazendo vapor ou está produzindo vapor de forma irregular.	1. Verifique se há água no reservatório de água. 2. É normal que o aparelho pare de emitir vapor por alguns segundos durante o uso. 3. Se o aparelho não produzir vapor por períodos longos, pode haver entupimento. Nesse caso siga os procedimentos para a remoção de resíduos minerais (descrita neste manual).
- Há água saindo do bocal de vapor.	1. Pode acontecer devido à condensação. 2. Não incline o aparelho para baixo.
- O aparelho está fazendo barulho/borbulhando.	É normal durante o uso, devido ao aquecimento da água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência:	800W
Consumo:	0,8 kWh
Capacidade do reservatório de água:	200 ml
Tempo de aquecimento (com partida fria):	Aproximadamente 2 minutos
Tempo máximo de emissão de vapor:	10-12 minutos